

# Sicherheitshinweise Pyramide



## DE

### Angaben zur Produktsicherheit

- Vor Gebrauch, die Fluegel bitte im 25 Grad Winkel justieren
- Sobald Pyramidenfluegel NICHT drehen, Kerzen sofort loeschen!
- Kerzen zum Halter nicht weiter als 3 cm herunterbrennen lassen.
- Kerzen, bzw. Raeucherkerzen, nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Jede brennende Kerze ist offenes Feuer; daher staendig beobachten.
- Kerzen nicht dicht nebeneinander anordnen.
- Schraeglage der Kerze sowie Zugluft vermeiden.
- Doch ggf. nachschneiden, um Tropfen oder Russen zu vermeiden.
- Kerzenhalter inkl. -schuessel nicht beschaeidigen und stets sauber halten.
- Feuerfesten Untergrund oder Unterlage verwenden.
- Geeignet fuer Kerzen mit einem Durchmesser von 7 mm.
- Bitte halten Sie Abstand zu Gardinen, Vorhaengen oder anderen brennbaren Stoffen.
- Bitte darauf achten, dass der Dorn am unteren Ende der Metallstange MITTIG auf dem Drehteller der Basisplatte steht.
- Der Mindestabstand zwischen der Flammen-Oberkante zur Flügel-Unterkante muss 10 cm betragen.

## GB

### Safety Instructions

- Before use kindly adjust paddles at a 25 degree angle.
- Once pyramid STOPS turning, candles must be extinguished immediately.
- Do not allow candles to burn down closer than 3 cm to the base.
- Candles, incense cones respectively, must be attended continuously.
- Burning candles are open fire and are to be monitored.
- Never put candles too close together.
- Do not slant candles; do not put candles in a draught.
- Cut the wick of the candle carefully.
- Maintain candle holder and cup undamaged and clean.
- Do use fire resistant underneath pad.
- Suitable for candles with a diameter of 7 mm.
- Please keep away from curtains or other inflammable materials.
- Please take care that the spike at the lower end of the metal rod is placed in the MIDDLE of the base plate.
- The minimum distance between the flame top to the bottom edge of the wing has to be 10 cm.

## F

### Consignes de securite

- Ajustez les pales de l'helice a un angle de 25 degres avant usage.
- Lorsque les helices de la pyramide NE TOURNENT PLUS, eteignez les bougies immediatement.
- Ne laissez pas les bougies se consumer jusqu'a leur base; eteignez les lorsqu' elles ont encore 3 cm de haut.
- Surveillez constamment les bougies, respectivement les cones d'encens.
- Les bougies allumees sont source de feu et doivent etre controlees.
- Ne laissez jamais les bougies trop pres l'une de l'autre.
- N'inclinez pas les bougies, ne mettez pas les bougies en courant d'air.
- Coupez la meche de la bougie prudemment.
- Maintenez le support de la bougie et la coupelle en parfait etat et propre.
- Posez la bougie sur un socle ininflammable.
- Bon pour bougies avec un diametre de 7 mm.
- Evitez s'il vous plait d'approcher pres des rideaux ou d'autres materiaux inflammables.
- Veuillez regarder que le mandrin au bout de la tige de metal est CENTRE sur la plaque de base tournante.
- La distance minimale entre la flamme-haut vers le bord inférieur des helices a 10 cm.

## Herstellerinformationen

**KÖGELER GMBH & CO. KG**

Hoher Weg 52 · D-27211 Bassum

[www.koegler.de](http://www.koegler.de) · [og@koegler.de](mailto:og@koegler.de)